

exeol floor

Détergent désinfectant sols et surfaces

► Pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et murs.

Usage sur tous les types de sols et surfaces par essuyage humide.

- **Action nettoyante combinée à l'effet désinfectant.**
- **Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE).**
- **Contient un agent séquestrant facilement biodégradable.**
- **Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.**
- **Parfum* citron.**



Mode d'emploi

Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

Préparation de la solution :

• Doses de 20mL :

Déchirer la dose à l'aide de la pré-découpe. Verser le nombre de doses nécessaires dans 8L d'eau à température ambiante : de 0,25% (2,5mL/L soit 20mL) à 2% (20mL/L soit 160mL) selon le spectre d'activité recherché.

• Flaçon 1L doseur :

Enlever le bouchon et presser les flancs du flaçon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue dans 8L d'eau à température ambiante : de 0,25% (2,5mL/L soit 20mL) à 2% (20mL/L soit 160mL) selon le spectre d'activité recherché. Refermer le flaçon après utilisation.

• Bidon de 5L :

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon. A l'aide d'un système de dosage adapté, diluer le concentré dans 8L d'eau à température ambiante : de 0,25% (2,5mL/L soit 20mL) à 2% (20mL/L soit 160mL) selon le spectre d'activité recherché. Refermer le bidon après utilisation.

La solution diluée et non utilisée peut-être conservée en seau pendant 72h.

Utilisation :

Usage sur les sols : 1. Traiter les sols par balayage humide. 2. Temps de contact : dès 5 min. (à 0,5%) ou 15 min. (à 0,25%) selon le spectre d'activité recherché. 3. Ne pas rincer. Laisser sécher.

Usage sur les surfaces et murs : 1. Traiter les surfaces avec un support de nettoyage préalablement imprégné de la solution diluée. 2. Temps de contact : dès 5 min. (à 0,5%) ou 15 min. (à 0,25%) selon le spectre d'activité recherché. 3. Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact avec les denrées alimentaires). Laisser sécher.

Après usage, rincer les équipements ayant servi à l'application du produit.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

- Carton 250 x 20mL : EXS0055
- Carton 6 x 1L doseur : EXS0053
- Carton 4 x 5L + 1 pompe 20mL : EXS0054

SOLS ET SURFACES

+ PRODUIT

effet
SCALE

FORMULE
CONCENTRÉE

BONNES PRATIQUES



À DILUER



À DILUER



À DILUER



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL

exeol floor

Détergent désinfectant sols et surfaces

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	CONCENTRATION TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 13727 EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0,5% - 5 min. 0,25% - 15 min.
	EN 1276 EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	
Levuricide	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	<i>Candida albicans</i>	0,5% - 5 min. 0,25% - 15 min.
Actif sur <i>Candida auris</i>	EN 13624 EN 16615	<i>Candida auris</i>	0,5% - 5 min. 0,25% - 15 min.
Mycobactéricide	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>	1% - 60 min.
Virucide contre les virus enveloppés ¹	EN 14476	Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i>	0,5% - 15 min. 0,25% - 45 min.
	EN 16777		0,5% - 60 min.
Actif sur Adenovirus, Norovirus	EN 14476	Adenovirus, Norovirus	0,5% - 60 min.
Actif sur Rotavirus	EN 14476 EN 16777	Rotavirus souche SA-11	0,5% - 60 min.
Actif sur Poliovirus	EN 14476	Poliovirus	2% - 60 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions
Préparation concentrée liquide biocide TP2/TP4. Substances actives biocides (% m/m) : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS : 2372-82-9) 6,46% ; Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 1,53% ; Chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium (CAS : 68424-85-1) 2,5%.	- pH pur : 10,2 - 10,8 - pH à 0,5% : 8,5 - 9,5 - pH à 0,25% : 8,5 - 9,5 - Parfum* : Citron - Couleur : Vert *Parfum de synthèse. Sans substances CMR classées selon la réglementation européenne en vigueur (en date de mars 2023) et le cahier des charges strict des parfums exeol.	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : 1G49-G0SD-200C-D7HG  DANGER

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL